

PEDAL GREASE PUMP / PEDALFETTPUMP

PART NO 20735 / ART.NR. 20735



2009-11

SERVICE GUIDE



General

Grease pump with foot action. For all types of lubricants, with spring action grease compacting piston, to be used with heavy greases. Easily transported container with 5kg capacity, high pressure 2m hose and hydraulic grease connector.

WARNING! Do NOT use with aggressive or flammable fluids. We decline responsibility for malfunctions or danger resulting from misuse. Read these instructions carefully before installation, operation or service.

DO NOT EXCEED MAXIMUM PRESSURE

Allmänt

Fettpump med pedal för alla typer av smörjmedel. Fjädermatad kolv för tjockt fett, lätt att transportera. Kapacitet 5kg, 2m slang och hydraulisk koppling ingår.

WARNING! Får ej användas för aggressiva eller explosiva vätskor. Vi fransäger oss allt ansvar för felaktigheter och olyckor som inträffar på grund av felaktig montering eller användning. Läs dessa instruktioner före installation och service.

ÖVERSKRID EJ MAX ARBETSTRYCK

INSTALLATION AND OPERATION / MONTERING OCH ANVÄNDNING

- Thread the hose to the outlet of the pump. To fill in the container, follow these instructions:
- Hold firmly the pump and pull out the rod until the pin passes the top opening, then turn the rod so that the pin prevents the rod from returning.
 - Unthread the grips until it is possible to remove the superior part of the pump.
- Prime the pump with several strokes on the pedal until the grease appears in the outlet (be sure to let the pedal return completely every stroke).

- Skruva på slangen på utloppet på pumpen. För att fylla behållaren:
- Håll pumpen stadigt och dra upp kolvstången tills sprinten syns, vrid sedan stängen så att sprinten förhindrar att kolvstången inte åker tillbaka.
 - Skruva handtagen tills det går att ta bort den övre delen av pumpen.
- Avlufta pumpen genom att trampa på pedalen tills fett kommer vid utloppet (tryck ned pedalen helt varje gång).

TROUBLESHOOTING / FELSÖKNING

SYMPTOM	POSSIBLE REASONS	SOLUTION
No grease delivery.	1) There is no grease in the container. 2) The outlet valve is contaminated.	1) Fill up the container. See Installation / Operation. 2) Clean the outlet valve.
SYMPTOM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Inget fett kommer	1) Det är slut på fett i behållaren. 2) Smuts i utloppsventilen	1) Fyll på behållaren. Se föregående kapitel 2) Rensa utloppsventilen från smuts

PEDAL GREASE PUMP / PEDALFETTPUMP

PART NO 20735 / ART.NR. 20735

SPARE PARTS / RESERVDELAR

 Available spare parts

 Tillgängliga reservdelar

Repair kits / reparationssatser

ITEM / POS	NAME / BENÄMNING
5, 6	Piston assembly / kolv komplett

Parts available separately

ITEM / POS	NAME / BENÄMNING
1	Plunger rod / kolvstång
3	Container cover / behållarlock
4	Spring / fjäder
5	Piston seal / kolvtätning
14	Container / behållare
15	Outlet valve / utloppsventil
22	Pinion + Cam assembly / drev komplett
23	Torsion spring / vridningsfjäder

